




YOURGRILL®

BEDIENUNGSANLEITUNG

Gasgrill und Zubehör


Vor Inbetriebnahme bitte lesen! Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann Beeinträchtigungen und Beschädigungen des Gerätes sowie Sach- und/ oder Personenschäden zur Folge haben.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Teilebeschreibung
2. Verwendung von Zubehör
3. Montage
4. Inbetriebnahme
5. Zielgruppe
6. Sicherheitshinweise
7. Beachte
8. Wartung und Reinigung
9. Störung



1. TEILEBESCHREIBUNG



2. VERWENDUNG VON ZUBEHÖR



seitlicher Ablagetisch wird unter die Flammenabdeckung gesteckt

Pfannen mit den Abstandhaltern auf den Gasgrillkorpus aufsetzen




👉 Bei Pfannenbetrieb unbedingt Fettauffangwanne entfernen, sonst Hitzestau!

Eckstreben für Räder sind kürzer!



3. MONTAGE



👉 Gasschlauch zusammengebaut lassen und auf das seitliche Gasanschlussrohr aufstecken!

Anschluss an Gasgrill

Schritt 1

Für die feste Montage des Gasschlauches an den Anschluss am Grill benötigen Sie zwei Gabel- Ringschlüssel. (SW14 und 17)

Schritt 2

Für den Anschluss des Niederdruckgasreglers benötigen Sie einen Gabelschlüssel (SW17). Bitte handelsübliche Gasflasche mit 3kg, 5kg oder 11kg Füllgewicht verwenden und nur in Verbindung mit dem mitgelieferten Druckminderer montieren.

Mit einem Lecksuchmittel spüren Sie Lecks im Gassystem auf. Sie erhalten es im Baumarkt.

4. INBETRIEBNAHME

👉 Zuerst bitte folgendes beachten:

Befinden sich brennbare Stoffe in der Nähe? Mindestabstand zu brennbaren Materialien eingehalten?
Steht der Grill sicher auf einer glatten großen Fläche? Alles richtig montiert?

Start

1. Öffnen Sie das Gasflaschenventil (nach links drehen)
2. Kontrollieren Sie, ob der Gasgrill dicht ist.
3. Drücken und drehen Sie den linken Gasregler auf „min“ Flamme.
4. Drücken Sie ggf. mehrfach den Piezo-Zünder bis der Brenner zündet. Nach der Zündung bitte den Gasregler ca. 10 sec. gedrückt halten und dann langsam loslassen.
5. Falls die Flamme erlischt, drehen Sie den linken Gashahn aus, warten Sie 2 Minuten und wiederholen Schritt 3 und 4.
6. Danach den nächsten Flammenregler rechts drücken, bis die Flamme am Brenner überspringt und nach 10 Sekunden wieder langsam loslassen.

Die rechten Brenner werden über die linke Seite gezündet. Lassen Sie den Grill bei erster Inbetriebnahme bei voller Leistung aufheizen um Rückstände zu verdampfen.

7. Wenn der Grill aufgeheizt ist, drehen Sie die Flammenregler auf die gewünschte Flammenhöhe.
8. Jetzt können Sie Ihr Grillgut auf den Grillrost legen.

Wir empfehlen, dabei Grillhandschuhe oder sonstige vor Hitze schützende Handschuhe zu tragen.

Ende

1. Flaschenventil der Gasflasche schließen (nach rechts drehen).
2. Drehen Sie die Gashähne aus.
3. Warten Sie, bis alle Teile abgekühlt sind und reinigen Sie dann alle verschmutzten Teile.

5. ZIELGRUPPE UND VERWENDUNG

Der Grill wird bestimmungsgemäß verwendet, wenn er ausschließlich für die Zubereitung von grillbaren Lebensmitteln eingesetzt wird und dabei die Vorgaben dieser Bedienungsanleitung eingehalten werden. Nur für den privaten Gebrauch! Für den gewerblichen Bereich benötigen Sie einen Sicherheitsgasregler aus dem Zubehörsortiment.

Zur Verwendung im freiem oder in gut belüfteten Verkaufsräumen

Achtung:

Grill nicht mit Holzkohle oder anderem Brennmaterial als Flüssiggas (Propan/Butan) betreiben.

Grill nicht als Kochstelle in Verbindung mit Töpfen und Pfannen verwenden, die nicht dafür geeignet sind.

Grill nicht zum Erhitzen von Stoffen und Materialien verwenden.

6. SICHERHEITSHINWEISE

1. Gasgrill nie unbeaufsichtigt lassen

- 👉 Sehr heiße Oberflächen am Grill, insbesondere das Gehäuse, Schwere Verbrennungen beim Berühren möglich!
- 👉 Feuer oder Schmelzbrände, wenn sich brennbare Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden.

2. Schutzmaßnahmen vor dem Grillen

- Gasgrill so aufstellen dass sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe des Grills befinden oder dorthin gelangen.
 - Mindestabstand zu brennbaren Materialien oder Stoffen: 1,80 m oberhalb und 1,0 m seitlich.
- Den Grill sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche stellen. Er darf während des Betriebs nicht verschoben werden.

3. Schutzmaßnahmen während des Grillen

- Handschuhe verwenden
- Insbesondere aufpassen, dass keine Kinder oder Tiere in die Nähe des Grills gelangen.
 - Ausschließlich für Propan/ Butan
 - Dichtheit vor Inbetriebnahme prüfen

7. BEACHTTE

👉 Gasflasche mit Flüssiggas ist sehr leicht entzündlich und verbrennt explosionsartig.

Schwere Personen- oder Sachschäden, wenn sich ausströmendes Gas unkontrolliert entzündet.

Zum Schutz bitte den Grill wie folgt verwenden:

Grill nur im freien und bei guter Belüftung nutzen. Gasflasche und orangen Gasschlauch vor direktem Sonnenlicht schützen. Insbesondere beachten, dass der orange Gasschlauch keine heißen Teile des Grills berühren. Beim Zünden der Gasflamme nicht mit dem Gesicht über den Grill beugen.

Regelmäßig die Funktion des Thermoelementes prüfen.

👉 **Vor jeder Inbetriebnahme alle gasführenden Verbindungen auf Dichtheit überprüfen**

(z.Bsp. Lecksuchmittel).

👉 Bei längerem Nichtgebrauch Gasflasche abklemmen und separat lagern.

Gasflaschenventil mit Verschlussmutter und Schutzkappe versehen. Gasflaschen immer stehend lagern!

👉 Bräterpfannen müssen gleichmäßig erhitzt, da sich die Pfanne sonst verziehen kann. Bitte verwenden Sie keine Aluminiumfolien, Aluminiumschalen beim Rostbetrieb. Keine Aluminiumfolien im Innenraum des Gehäuses zum Abdecken verwenden. Rost maximal zu 80 % mit grillbaren Lebensmitteln belegen.

Gasgerät mit kompletter Pfanne ist unbedingt die Fettwanne aus dem Gasgerät zu entfernen.

Folgen von Hitzestau im Gasgerät

Ausfall des Thermofühlers und der Magnetspule im innern des Gashahnes

Dichtungen im Gashahn schmelzen.

der Piezozünder schmilzt, Verbrennungs- und Spritzgefahr.

Löschdecke bereit legen!
Niemals mit Wasser löschen!

8. WARTUNG UND REINIGUNG

Damit Sie lange viel Freude an Ihrem Gasgrill haben, sollten Sie ihn nach jedem Betrieb, wenn dieser abgekühlt ist, mit Fettlösespray, Bürste und Schwamm reinigen.

Vorsicht! Die Zundnadel kann bei unsachgemäßen reinigen am Brenner verbogen oder abgebrochen werden. Reinigen Sie den Bereich um den Brenner mit besonderer Vorsicht! Pfannen vor dem Erstgebrauch gründlich reinigen.

Nach Gebrauch ist die Pfanne sofort zu reinigen. 🙌 Pfannen, die nicht emailliert oder aus Edelstahl sind, müssen sofort mit Pflanzenöl eingerieben werden, da Rostgefahr besteht.

9. STÖRUNG

Gasgeruch tritt auf

🙌 Sofort Flaschenventil schließen

🙌 Verschraubungen des Gassystems nachziehen und auf äußere Beschädigungen kontrollieren

Brenner zündet nicht 🙌 Gasflasche leer oder

🙌 Abstand zwischen Zündkerze und Gasaustrittsöffnungen am Brenner zu groß (max. 2mm)

Starkes Aufflammen der Brenner

🙌 fettiges Grillgut